


Montageanleitung für Dipolmast

- 1 a 1 XE-Basisrohr 60/55 mm à 2 m
- 1 b 4 XE-Zwischenrohr 60/55 mm à 2 m, geschlitzt
- 1 c 1 XE-oberstes Rohr 60/55 mm à 2 m
- 2 10 Rohrbriden WMT 24-60
- 3 1 Rohrbride WMT 24-55
- 4 1 Schwenkrollenkopf
- 6 3 Abspannbriden zweiteilig, WA 276-60
- 7 2 verstellbare Seilrollen
- 8 1 Aufzugshalter, zweiteilig
- 9 1 Erdbride WE 36-55/60
- 1 0 1 Masthaube WD 150-60
- 1 1 1 Mastfuss, schwenkbar WF 191-60
- 1 2 3 Eierketten, WI 62 K
- 1 3 Terylenseil EA 145
- 1 4 Abspannkabel rostfrei EA 154



Detail



Packliste für Dipolmast

- 1 Kiste, Hohlmasse 230x40x40 cm, enthaltend:
- 2 XE-Basisrohre 60/55 mm à 2 m
- 8 XE-Zwischenrohre 60/55 mm à 2 m mit je:
 - 2 Rohrbriden WMT 24-60
 - 1 Rohrbride WMT 24-55
 - 1 Schwenkrollenkopf
- 4 Seilrollen, verstellbar
- 2 Aufzugsseilhalter, zweiteilig
- 2 Mastfüsse, schwenkbar, WF 191-60
- 2 Hauben WD 150-60
- 2 Masterdbriden WE 36-55/60
- 1 Montageanleitung
- 1 Montageskizze, positioniert.

Rümlang, den 9. Januar 1987